

第五章、风险源分级评估表

序号	一级指标	二级指标	分值	评定说明
1	站级划分 (A1) 30分	一级车站(B1)		一级客运场站, 取值 30 分。
		二级车站(C1)		二级客运场站, 取值 20 分。
		三级车站(D1)	12分	三级客运场站, 取值 12 分。
		四级车站(E1)		四级客运场站, 取值 8 分。
		五级车站及以下(F1)		五级客运场站, 取值 4 分。
2	维修车间 (A2) 24分	维修车间风险等级(B2)		维修车间按照《机动车维修企业风险源分级规定》评定为重大、较大风险源的取值 24 分。
				维修车间按照《机动车维修企业风险源分级规定》评定为一般风险源的取值 18 分。
				维修车间按照《机动车维修厂风险源分级规定》评定为较小风险源的取值 10 分。
3	消防设施 (A3) 12分	消防设施设置 (B3)		消防设备设施的设置不符合现行国家规范、标准, 完好率未达到 100%, 取值 12 分。
4	周边环境 (A4) 10分	危险设施、场所(B4)	9分	周边有加油(气)站、化工厂、高压线、锅炉房、或客运场站内有商业配套设施等, 存在一种取值 8 分, 每增加 1 中, 分值增加 1 分。否则不得分。
5	加油加气站 (A5) 24分	油/气存量 (B5)		加油、加气站存量按照 GB18218 划分为重大、较大危险源的, 取值 24 分。

				加油、加气站存量按照 GB18218 划分为一般危险源的，取值 18 分。	
			10	加油、加气站存量按照 GB18218 划分为较小危险源的，取值 10 分。	
合计			31 分	风险等级	IV 级

总分 $R=A1+A2+A3+A4+A5=31$ 分

客运站场风险源分级评定标准表

风险等级	计算分值 R
重大风险源（I 级）	符合★项条件或综合得分大于 65 分者
较大风险源（II 级）	综合得分 56——64 分者
一般风险源（III 级）	综合得分 45——55 分者
较小风险源（IV 级）	综合得分 24——44 分者